

## **Actualización de software**

### **Software update**

**Modelo / Model:** Car Transmitter FM Bluetooth

**Por favor, siga los siguientes pasos para la actualización del software del producto:**

Please, following the next steps for update the software of the product:

- 1) Extrae y copia el archivo adjunto llamado “updata.bfu” en la raíz de una memoria USB en formato FAT32, asegúrate que el USB no contiene ningún otro archivo o carpeta.  
Copy the attached file named ‘updata.bfu’ to the root of a USB memory stick in format FAT32, ensure don’t have any other file or folder.
- 2) Conecte el USB al puerto de datos y encienda el Car Transmitter FM Bluetooth.  
Insert the USB memory and turn on Car Transmitter FM Bluetooth.
- 3) Espera a que termine de actualizar, tardará unos 30 segundos.  
**NO APAGUES EL PRODUCTO DURANTE LA ACTUALIZACIÓN.**  
Wait for the update to finish, it may take around 30 seconds.  
**DO NOT TURN OFF THE PRODUCT DURING THE UPGRADE.**
- 4) El producto se apagará cuando termine la actualización Desconecta la memoria USB y borra el archivo “updata.bfu”.  
The product will shut down when the update is finished. Unplug the USB stick memory and delete the file ‘updata.bfu’.
- 5) Tu producto ya está actualizado, puedes usarlo con normalidad.  
Your product is already updated, you can use it again.