

M3s 1.70 版固件

2018 年 8 月 27 日更新

增加功能：

- 1、状态栏左侧文字替换为“播放”、“暂停”图标，并对应播放状态；
- 2、增加：“歌词模式”。打开后，歌词界面屏幕常亮；
- 3、状态栏增加“PO/LO”口标识；

系统更新方式：

- 1、前往山灵官网产品页面下载最新固件 `update.upt`。
- 2、确保播放器电量充足，将压缩包解压打开，把压缩包中的 `update.upt` 升级文件放入 TF 卡中。
- 3、在系统设置中，选择系统升级，升级完成后系统自动重启，升级完毕。
- 4、如在升级过程中把卡拔出，机器会显示 `insert TF Pls` 的字样，此时只需要把卡重新插入就可以继续升级了。
- 5、如选择系统升级后提示未发现升级文件，请检查是否解压了压缩包、升级文件是否放在根目录或查看升级文件在传输过程中有无损坏，升级文件 `update.upt` 需放在内存卡根目录下，如升级文件在传输过程中损坏，请把升级文件重新导入内存卡。